

NOUVEAUX SERVICES DU TELEPHONE

PRESENTATION

Les services présentés ci-après peuvent être utilisés par les abonnés disposant d'un poste à clavier FV, raccordé à un autocommutateur électronique de type 11F, AXE, E10 N1, MT25. Les autocommutateurs de type E10 N3 ne permettront (à partir de 1988) que le transfert d'appel.

MÉMO-APPEL (MA)




Ce service permet d'être appelé à une heure convenue à l'avance.

En cas d'occupation de la ligne, l'appel est renouvelé 5 minutes plus tard.

Plusieurs programmations sont possibles et demeurent valables pendant 24 heures. Ce service est **incompatible** avec le **transfert d'appel**.

| Utilisation | | Composer | | Raccrocher | |
|---|--|-----------|--|------------|--|
| Décrocher | | | Composer heure choisie: [* 5 5 *] (ex.: 0715 = 7 h 15) | | |
| Vérification (à effectuer systématiquement) | | | | | |
| Décrocher | | | Composer heure choisie: [* 5 5 *] [* 5 5 *] | | |
| Annulation | | Décrocher | | | |
| Composer heure choisie: [* 5 5 *] [* 5 5 *] | | | | | |
| Modification d'une demande d'appel ou réveil automatique. | | | | | |
| Annuler la demande précédente (procédure d'annulation) et refaire une nouvelle demande (procédure d'utilisation). | | | | | |

TRANSFERT D'APPEL (TAL ou TAN)




Ce service permet à tout moment de réacheminer les appels «arrivée» vers le numéro d'une autre ligne téléphonique soit en local (TAL) soit, prochainement, au niveau national (TAN).

Ce service est **incompatible** avec le **mémo appel**.

| Utilisation du service | | Composer | | Raccrocher | |
|---|--|-----------|---|------------|--|
| Décrocher | | | Composer numéro du destinataire du renvoi: [* 2 1 *] | | |
| Annulation | | | | | |
| Décrocher | | | Composer [* 2 1 *] | | |
| Vérification (de la demande) | | Décrocher | | | |
| Composer numéro du destinataire du renvoi: [* # 2 1 *] | | | | | |

CONVERSATION A TROIS (CT)




Ce service permet à trois correspondants de parler simultanément ensemble.

Ce service est **incompatible** avec le **signal d'appel**.

| Utilisation vous êtes A | | Composer | | Raccrocher | |
|--|---|----------|--|------------|--|
| A → B | A est en communication avec B | | | | |
| A → C | Pour obtenir C en mettant B en attente | | | | |
| Après la réponse de C trois possibilités: | | | | | |
| A → B | Revenir à B en coupant C (idem si C est absent ou occupé) | | | | |
| A → C | Revenir à B en mettant C en attente | | | | |
| A → B | Etablir la conférence à trois | | | | |
| Une fois la conférence établie en A, B et C, il n'est plus possible de revenir en arrière pour isoler B ou C et converser avec l'un d'eux. Si B ou C raccroche, la communication avec A est respectivement coupée. Si B raccroche, la communication entre A et B est rompue, elle est maintenue entre A et C. De même si C raccroche, la communication entre A et C est rompue, elle est maintenue entre A et B. | | | | | |

SIGNAL D'APPEL



Ce service permet au cours d'une communication avec un correspondant, d'être prévenu par un signal sonore de l'arrivée d'un deuxième appel; il est alors possible de mettre la première communication en attente et de parler avec le second correspondant.

Ce service est **incompatible** avec les **récepteurs télématiques** (pollution d'image).

| Utilisation | | Composer | | Raccrocher | |
|---|--|-----------|----------------------|----------------------|--|
| Décrocher | | | Composer [* 4 3 *] | | |
| Dès lors, chaque fois que vous serez en communication et qu'un autre correspondant essaiera de vous joindre, vous entendrez un signal (3 secondes de tonalité continue). 2 possibilités vous sont offertes: | | | | | |
| Vous pouvez couper définitivement votre communication avec le premier correspondant et prendre le second. | | | | | |
| Vous pouvez parler avec vos deux correspondants en les mettant tour à tour en attente. Pour passer de l'un à l'autre. | | | | | |
| Annulation | | Décrocher | | Composer [* 4 3 *] | |

COMMERCIALISATION

Les services énumérés ci-dessus sont commercialisés par les ACTELS et les Téléservices.

Les tarifs :

- MÉMO-APPEL :
 - pas d'abonnement
 - il est perçu 3 unités télécom pour chaque utilisation du service.
 - TRANSFERT D'APPEL :
 - abonnement mensuel
 - il est perçu 1 unité télécom pour chaque demande de renvoi.
 - CONVERSATION A TROIS :
 - abonnement mensuel
 - SIGNAL D'APPEL :
 - abonnement mensuel

SERVICE APRES-VENTE

Les signalisations concernant ces services sont traitées par le 13.



| ÉDITIONS | | | | | | | | | | SCES | DPR |
|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-------|
| 1 | 2 | | | | | | | | | OCTAL | 80001 |